



## AXIS Camera Station: Lizenzinformationen

Der Kauf der Software AXIS Camera Station umfasst eine Basislizenz für 4 bis 10 Kameras (Axis Netzwerk-Kameras oder an Axis Videosever angeschlossene Analogkameras). Danach können Sie zusätzliche Upgrade-Lizenzen erwerben, die einzeln oder als 5er- bzw. 20er-Paket angeboten werden. Jedes Software-Exemplar unterstützt bis zu 50 Kameralizenzen, die auf genau einem Computer (PC/Server) eingesetzt werden können.

### Hinweis:

Das Axis Überwachungskit enthält stets eine separate Basislizenz, die Sie mit einer vorhandenen Installation von AXIS Camera Station oder einem weiteren Axis Überwachungskit kombinieren können. Zur Erweiterung Ihrer bestehenden Installation empfehlen wir jedoch Upgrade-Lizenzen.

#### Systemkomponenten für einen PC/Server:

- Ein PC/Server mit installiertem AXIS Camera Station Server
- Eine Basislizenz für 4 oder 10 Kameras/Kanäle
- Optionale Upgrade-Lizenzen für 1, 5 oder 20 Kameras/Kanäle
- Bis zu 50 Kameras/Kanäle
- Auf weiteren Computern im Netzwerk kann der AXIS Camera Station-Client gratis und ohne zusätzliche Lizenzen genutzt werden.

### Beispiel:

Wenn Sie 18 Kameralizenzen benötigen, müssen Sie die für 10 Einheiten geltende Basislizenz, die zusammen mit der gekauften Software erhältlich ist, durch ein 5er-Lizenzpaket und drei Einzel-Upgrade-Lizenzen aufstocken. Wenn Sie 6 Kameralizenzen benötigen, müssen Sie die für 4 Einheiten geltende Basislizenz, die mit der gekauften Software erhältlich ist, durch eine Einzellizenz ergänzen.

### Support-Lizenz

Die erste Basislizenz beinhaltet ein Jahr kostenlosen Support und kostenlose Software-Upgrades für AXIS Camera Station. Für Support und Upgrades nach Ablauf des ersten Jahres ist eine jährliche Support-Lizenz erforderlich. Die Support-Lizenz gewährt Ihnen ein Jahr lang zusätzlichen Support und zusätzliche Upgrades ab dem Tag, an dem die Basislizenz oder vorherige Support-Lizenz abläuft.